



Ovladač pro tlačítko (podsvícené E10), Berker 1930/glas,
černá lesk

122501

Materiály

Barva designových čar	černá
barva	černá
Barva	sytě černá
Barva RAL	RAL 9005 - sytě černá
materiál	Duroplast
Povrch	lesklé

Instalace, montáž

Způsob montáže	Upevnění sponami
----------------	------------------

Identifikace

Hlavní designová linie	Série 1930/Glas/R.classic
Sekundární designová(é) linie	Příslušenství, Série 1930, Serie 1930 Porzellan Made by Rosenthal, Glasserie